

# Montáž v 4 krokoch

www.autorelax.sk

  
**2min**  
MONTAGGIO  
FACILE E VELOCE



**ATTENZIONE: APPLICARE LE CALZE NEVE NELLA DIREZIONE INDICATA NELL'ETICHETTA!**  
**EN. ATTENTION: APPLY THE SNOW SOCKS IN THE DIRECTION INDICATED IN THE LABEL!**

**SK. UPOZORNENIE! Nasadzte návleky v smere vyznačenom na štítku!**

1

**Per un'installazione rapida e semplice, applicare le Calze Neve sulla parte superiore del pneumatico.**

**EN. For quick and easy installation, stretch Snow Socks over the top portion of the tire.**

**SK. Natiahnite návlek cez hornú časť pneumatiky.**



**Tirare le Calze Neve il più possibile verso il basso.**

**EN. Pull Snow Socks as much as possible down to the surface.**

**SK. Natiahnite návlek čo najviac smerom dole ako sa dá.**

2



**Spostare l'auto quanto basta per completare la copertura pneumatico con la calza.**

**EN. Move the car just enough to complete the tire cover with sock.**

**SK. Pohnite s autom toľko, aby ste mohli natiahnuť návlek na celú pneumatiku.**

3



**Sistemare la copertura delle Calze Neve sul pneumatico per completare il montaggio.**

**EN. Place the Snow Sock cover on the tire to complete the assembly.**

**SK. Umiestnite návlek symetricky na pneumatiku.**

4



Tire Width

Tire Profile

Radial

Rim Diameter

